UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wytyczne geotechniczne.
2. Ściany oporowe należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym.
3. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem technologicznym.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
5. Wszystkie wymiary podane w projekcie należy sprawdzić w terenie przed przystąpieniem do robót.

| | | |